

如果你是第一次使用 Dcs\_3N2011 系统，可以从下面的指南获得帮助。

### 一. 安装

1. 运行安装程序《SetUP》，选择系统的操作系统，完成安装。
2. 如果是首次使用 3 N 系列软件，安装之前不要将《辅助数据盘》插上，安装后重新启动操作系统，然后再插上《辅助数据盘》，系统显示新硬件可以使用后在启动本程序。
2. 如果安装时复制文件不完全，或者已经安装过，只是更新文件，可以手动复制文件：
  - (1) 将文件夹《System》中的全部文件复制到操作系统的系统目录。  
例如：对于 XP，系统目录是 <C:\Windows\System>
  - (2) 文件夹《3N\_2011》复制到 C：盘根目录下。
  - (3) 将文件夹《CCC》中的全部文件到 C：盘根目录下。
  - (4) 在桌面建立快捷方式指向《C:\Dcs2011》。

### 二. 首次运行

1. 点击快捷方式，进入程序。
2. 修改用户名称。
3. 设置与系统相连的设备：《系统配置》\《设备组态》
4. 设置开关量输入功能与参数：《系统配置》\《设备组态》\《开关量输入组态》
5. 设置开关量输入功能与参数：《系统配置》\《设备组态》\《开关量输入组态》  
如果没有连接开关量输入输出设备,4,5 项可以省略
6. 定义工作站：《系统配置》\《定义工作站》
7. 设置生产报表的班次：《系统配置》\《班次设置》，注意先选择工作站。
8. 修改密码：《安全管理》\《修改管理员密码》\《修改运行密码》，初始密码均为一个空格
9. 设置安全策略《安全管理》\《安全策略》，设置那些操作需要密码和提示。缺省值是全部需要。
9. 修改通讯参数：《系统配置》\《设置通讯端口》。

### 三. 注意事项

1. 系统原则上可以连接 99 台设备，通讯地址 1-99，不能有两个及以上的设备共用一个通讯地址。
2. 不运行的设备一定不能设置成联机，会影响通讯速度。
3. 所有的用户设置参数都保存在《3N\_2011\SSS》文件夹下，可以备份保存，恢复系统时用。
4. 设置参数时，一定不要忘记点击《保存》。
5. 《恢复缺省值》的命令，不到万不得已的时候，不能用。

三恩电子 董寒微

2009-11-24

010-88900618

Email: [nnnland@163.com](mailto:nnnland@163.com)