

3N-PT 系列 皮带秤易损件

部件名称	损坏原因	防止方法
1、环型皮带	<p>皮带在正常使用中,表面会逐渐磨损。</p> <p>①: 原料中有杂物, 铁件, 大块石块等刮坏皮带</p> <p>②: 皮带长期跑偏磨坏</p>	<p>①: 尽力减少原料中可能出现的杂物</p> <p>②: 日常巡检时, 注意秤体工作情况, 注意皮带自动纠偏机构运行正常</p>
2、测速传感器 (非常规易损件)	<p>①: 松动, 被测速齿轮磨坏</p> <p>②: 有杂物进入电机后罩磨坏传感器</p>	<p>①: 日常巡检注意传感器有无松动, 应及时上好。(按说明书要求)</p> <p>②: 保证没有物料落到电机上</p> <p>③: 打扫卫生时清洁工不要把垃圾弄进电机后罩里面</p>
3、205 轴承 (非常规易损件)	<p>①: 有水流到托辊头处, 使水进入迷宫密封内部</p> <p>②: 安装维修时碰坏了迷宫密封的尼龙件, 使密封程度降低</p>	<p>①: 防止有水流到秤体上</p> <p>②: 任何时候防止弄坏秤体部件</p>

注意：“(非常规易损件)”不是通常意义上的易损件。设备使用中；注意维护和保养的情况下，它们并不易损。