

Dcs2008 软件 OneByOne 指南

1. 运行程序 SetUp.exe 安装系统。
2. 如果安装程序失败，手动将程序复制到本地硬盘。如果安装成功，直接转到 10
3. 以下程序复制到操作系统文件夹 system. 例如 windows\system (windows xp)

ComCtl32.dep
ComCtl32.Dll
Comctl32.Oca
ComCtl32.Ocx
ComDlg32.Ocx
DogSetup.Dll
UmhControl.Ocx
Comm_2007.Ocx
MsComm32.Ocx
MsComCtl.Ocx
TabCtl32.Ocx
Vb5db.Dll
Ding.Wav
Mci32.Ocx

4. 复制以下文件到操作系统字库文件夹。例如 windows/Fonts (windows xp)

SIMYOU.TTF

5. 在 C: 盘建立一个子目录 3N_2000,把下列文件复制在这个子目录里。

Prt_Dcs2008.exe
SLHuiSuan.exe
EditRecord.exe
ShaoJieFenXi.exe
SetSystemMaterial.exe
StationDefine.exe
ShiftDefine.exe
SetUserTitle.exe
SetRunPassWord.exe
SetCommPara.exe
SetAdminPassWord.exe
InputRunPassWord.exe
InputAdminPassWord.exe
Dcs_System
RiBaoPrint.exe
YueBaoPrint.exe
UserName.txt
AdminPassword.txt
RunPassword.txt
RiBaoBook000_3N2000.xls
RiBaoBook100_3N2000.xls
RiBaoBook200_3N2000.xls

EnglishRiBaoBook000_3N2000.xls
EnglishRiBaoBook100_3N2000.xls
EnglishRiBaoBook200_3N2000.xls
RiBaoBook000_3N2000.xls
RiBao20Book000_3N2000.xls
RiBao20Book100_3N2000.xls
RiBao20Book200_3N2000.xls
EnglishYueBaoBook000_3N2000.xls
YueBao20Book000_3N2000.xls
YueBaoBook000_3N2000.xls
3N 2000.bmp
belt.bmp
luoxuan.bmp
panel.bmp
panel.Gif
Panel_1.Gif
dsc.bmp
Title_System.txt
Title_System.txt

6.复制下列文件到 C: 盘根目录下

Dcs2008.exe
3N2000.ico

7.复制下列文件到桌面

Dcs2008.lnk

8.在 C:\3N_2000 子目录下为工作站建立子目录。例如：工作站=0405_1,在 C:\3N_2000 下建立子目录“0405-1”。

9.运行程序 \dog_drv\drv_all\instdrv.exe 安装辅助 U 盘

10. 重新启动系统。

11. 插上辅助 U 盘，运行桌面快捷方式“Dcs2008”

12. 定义工作站：

系统配置 SystemConfig => 工作站定义 StationDefine，具体说明看说明书

13. 定义报表班次

系统配置 SystemConfig => 班次设置 Report Style，具体说明看说明书。

14. .定义物料名称

系统配置 SystemConfig => 定义物料名称 Material Define，具体说明看说明书。

15. 修改管理员密码和操作员密码，两个密码可以相同，不相同的时候，管理员密码的优先级高于操作员密码。

16. 双击工作站的图标，进入工作站，在各回路的图标上点击鼠标右键，设置各路参数。

回路类型：图标的样式。 联机：回路联机。 回路名称：选物料
至少要有一路以上联机。

17. 设置通讯参数：

系统配置 SystemConfig=> 设置通讯端口 Comm Parameters

通讯端口可查看系统设备管理器，波特率要和下位机设置的一致。以 0405 为例：看 E9 参数。 E9=0：2400。 E9=1：4800。 E9=2：9600。 E9=3：19200
每次改变了通讯参数都要退出程序，重新启动。

18. 如果工作站上图标闪烁，通讯开始，黄：上位机呼叫，绿：下位机回答。

19. 双击图标进入工作站。

20 以后的操作请看说明书。